



KATEGORI - RENGÖRING

Polishing Pad Cleaner

EGENSKAPER

Rengör dina använda smutsiga polertrissor snabbt och effektivt. Smutsiga polertrissor skapar obalans och sämre effektivitet. Polishing Pad Cleaner rengör både skum, ull och microfibertrissor på djupet för bästa effektivitet och livslängd.

Direkt efter avslutad polering bör polertrissor göras rent innan smutsen torkar in.

<https://www.youtube.com/watch?v=ht7ZIR1ZA54>

GÖR SÅ HÄR:

1. Skaka flaskan.
2. Spraya direkt på polertrissan.
3. Skrubba på trissan med en borste.
4. Krama ur trissan under varmt vatten.
5. Låt torka.



Polishing Pad Cleaner 473 ml	Artikelnummer: BUF33316
Form	Spray
Doft	Rengöringscitrus
Typ	Rengöring av trissor